

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

Перед наклейкой обоев проверьте рулоны по рисунку, оттенку, № партии и дате изготовления: на всех рулонах они должны совпадать. Убедитесь в том, что заводская упаковка не нарушена и рулоны не имеют повреждений.

Внутренние отделочные работы должны выполняться при температуре в помещениях от 10°C до 23°C и влажности воздуха не более 60%. Осуществите подготовку стен перед оклейкой обоями: зашпаклюйте шпатлевкой и загрунтуйте. Участки стен с плесенью обработайте антисептическим составом. Обои наклеивайте только после полного высыхания грунтовки. Запрещается приклеивать обои на влажные или склонные к намоканию стены.

Для наклейки используйте специальный обойный клей. Приготовление клея проведите в соответствии с инструкцией по его применению.

Выклеивайте обои начиная от окна строго вертикально. Выполните пробное приклеивание 2-3 полотен обоев. Рулоны раскатывайте только в одном направлении, разрезайте с учетом стыковки фрагментов рисунка. Полотна наклеиваются встык.

При наклеивании обоев, подготовленный к применению клей нанесите равномерным слоем на обратную сторону полотна обоев валиком или кистью, не допуская размокания обоев и попадания клея на лицевую сторону. Полотно обоев с нанесенным клеем сложите клеевой стороной внутрь, дайте клею впитаться, выдерживая перед наклеиванием на стену 3-8 минут. Рекомендуется перед оклейкой нанести клей и на стену. При наклеивании обоев на флизелиновой основе нанесите достаточное количество клея валиком или кистью на заранее подготовленную поверхность (стену).

Наклеенные встык полотна обоев тщательно разгладьте сверху вниз и от середины к краям валиком, не допуская образования воздушных пузырей. Обратите внимание на края полотна: для качественного приклеивания кромок рекомендуется дополнительно наносить клей на стену в местах их примыкания. Стыки дополнительно прикатайте узким валиком. Излишки клея немедленно удалите с поверхности обоев, промокнув сухой чистой мягкой тканью или губкой (не тереть!).

Во время наклеивания и до полного высыхания обоев поддерживайте в помещении постоянную температуру, не допуская сквозняков.

Оцените качество пробной выклейки. Проблемы при оклейке в основном связаны с неправильной подготовкой оклеиваемой поверхности и использованием некачественного клея.

Претензии по качеству наклеенных обоев при нарушении данной инструкции и без предъявления чека и соответствующих этикеток всех использованных рулонов не принимаются. Отходы обоев утилизируются как бытовые отходы.